



Mest Varme for Pengene

Ved at skrue helt op for en enkelt radiator og slukke de tre andre, det får varmeregningen til at stige. Omvendt: ved at indstille alle radiatorer på svag varme, frem for at nøjes med at åbne for en, får du en bedre varme-dækning.

18-22 grader

Din bolig skal højst være jævnt opvarmet over det hele og den anbefalede stuetemperatur er mellem 18-22 grader. Hver ekstra streg på termostaten betyder 5-6 procent større varmeudgifter. Start med at stille termostaten et sted mellem 3 og 4, som er standardindstillingen.

Hvis du ikke kan opnå den ønskede temperatur, til trods for at termostatventilen er justeret højere end trin 4, skal du meddele det til varmestereen i din ejendom. Det hjælper ikke at skrue endnu højere op. Grunden er sandsynligvis, at temperaturen på centralvarmevandet ikke er høj nok eller at termostaten er defekt. Tjek dog først, at alle radiatorer i boligen er tændt og undersøg, om der står vinduer åbne.

Undgå tildækning

Et andet problem kan være, at radiatoren er dækket til. Radiatorens termostatventil virker gennem en føler, som enten er indbygget i håndtaget eller er placeret et andet sted. Hvis føleren er dækket af f.eks. gardiner eller møbler, så virker den ikke. Sørg altså altid for at holde din radiator fri. Luk aldrig helt for varmen i de rum, du aldrig bruger, da bygningen kan tage skade. Er de ubenyttede rum godt isolerede, kan du stille termostaterne på trin 1, hvilket skal svare til 12-14 grader

Kort og godt:

1. Sørg for, at radiatorerne altid fungerer, som de skal. Det gør de, når de er varme i toppen og kolde i bunden.
2. Find en passende temperatur i de forskellige rum. For hver grad du hæver temperaturen, bruger du nemlig 5 procent mere energi. Der bør være mindst 16 grader i alle rum. Kommer temperaturen under 14 grader, kan det give fugtproblemer.
3. Tænd for mange radiatorer samtidig. På den måde bliver varmen behageligt fordelt. Du sparer ikke noget ved bare at skrue helt op for en radiator. Den bruger nemlig mere varme end to eller tre, der kører på kvart drift.
4. Lad være med at tørre tøj på en radiator eller stille møbler for tæt på den. Så kan den ikke komme af med varmen og skal bruge for meget energi på at varme rummet op.
5. Radiatorens termostat må ikke være dækket af møbler eller gardiner - så kan den ikke føle rumtemperaturen. Kontroller 1-2 gange årligt, om termostaterne virker: Når du skruer helt op, skal radiatoren blive varm over det hele. Når du slukker, skal den blive kold efter 1-2 timer. Hvis ikke, skal den repareres.
6. Luft ud 2-3 gange dagligt, så du undgår problemer med fugt og dårligt indeklima. Den bedste måde er at skabe gennemtræk i 5-6 minutter og vinduerne skal være helt åbne. Lad ikke vinduerne stå på klem længere tid ad gangen. Det kan ske, at termostaten sætter sig fast henover sommeren. Hvis det sker, så kontakt varmestereen.